

# 2009 ~ 2012 GRAND VITARA

# Calendrier d'entretien périodique

## Conditions de conduite normales



Un mode de vie !

Intervalle d'entretien	Service
12 500 km ou 7,5 mois	A
25 000 km ou 15 mois	A + B
37 500 km ou 22,5 mois	A
50 000 km ou 30 mois	A + B + C
62 500 km ou 37,5 mois	A
75 000 km ou 45 mois	A + B + E
87 500 km ou 52,5 mois	A
100 000 km ou 60 mois	A + B + C + D
112 500 km ou 67,5 mois	A
125 000 km ou 75 mois	A + B
137 500 km ou 82,5 mois	A
150 000 km ou 90 mois	A + B + C + E + F
162 500 km ou 97,5 mois	A
175 000 km ou 105 mois	A + B + G
187 500 km ou 112,5 mois	A
200 000 km ou 120 mois	A + B + C + D
212 500 km ou 127,5 mois	A
225 000 km ou 135 mois	A + B + E + G
237 500 km ou 142,5 mois	A
250 000 km ou 150 mois	A + B + C + H



### NOTE

Intervalle d'entretien en fonction du temps ou le kilométrage, selon la première éventualité.

«Inspection» désigne l'inspection, de nettoyage, d'ajustement, lubrification ou le remplacement, au besoin.

### SERVICE A

- Inspection des pneus (y compris leur rotation)
- Inspection des roues
- Inspection de la direction, mouvement du volant de direction, timonerie
- Inspection de la direction assistée
- Inspectez toutes les serrures, charnières et verrous
- Changer l'huile moteur et filtre à huile
- En plus de ce qui précède, vérifier l'huile du transfert et changez l'huile de différentiel, à l'intervalle d'entretien 12 500 km ou 7,5 mois.

### SERVICE B

- Inspecter l'embrayage (transmission manuelle) pédale et niveau de liquide
- Inspection des disques et plaquettes de freins (avant, arrière)
- Inspection des tambours et segments de freins (le cas échéant)
- Inspection des flexibles et canalisations de freins
- Vérifier le niveau de liquide de freins
- Vérifier le contrôle de la course de pédale de freins, régler
- Inspection du levier et câble de freins, contrôle de mouvement du levier, réglage
- Inspection des roulements de roues
- Inspection de la suspension
- Inspection des arbres de transmission/et Arbres moteurs
- Inspecter l'huile de boîte-pont manuelle, contrôle du niveau
- Inspecter l'huile de transmission automatique, contrôle du niveau
- Inspecter l'huile du transfert (non requis à 25 000 km ou 15 mois)
- Inspecter l'huile de différentiel (non requis à 25 000 km ou 15 mois)
- Inspection de l'élément filtrant du climatiseur (le cas échéant)

### SERVICE C

- Courroie d'entraînement (inspecter pour toute trace de détérioration)
- Inspection du jeu des soupapes (4-cylindres 2009)
- Inspecter les tuyaux flexibles et raccords du circuit de refroidissement
- Inspecter les tuyaux d'échappement et leurs fixations
- Inspection des bobine d'allumage (capuchons de bougie)
- Inspecter le réservoir de carburant et son bouchon
- Inspecter les canalisations de carburant et leurs raccords
- Changement du réfrigérant moteur (Suzuki LLC Standard, Vert)
- Remplacement de la cartouche de filtre à air
- Changement l'huile de boîte-pont manuelle (autres que Suzuki 75W-80)
- Remplacement de l'élément filtrant du climatiseur (le cas échéant)

### SERVICE D

- Inspection du jeu des soupapes (4-cylindres 2010/2011)
- Inspection des flexibles et tubes des systèmes antipollution
- Remplacer les fixations d'échappement
- Remplacer les bougies
- Changer le liquide de freins
- Changement de l'huile de transfert

### SERVICE E

- Inspection des tuyaux flexibles du liquide pour transmission automatique (A/T)

### SERVICE F

- Changement du réfrigérant moteur (Suzuki LLC Super, Bleu)
- Changement de l'huile de boîte-pont manuelle (Suzuki 75W-80 d'origine)

### SERVICE G

- Changement de l'huile de transmission automatique à 175 000 km

### SERVICE H

- Remplacer l'absorbeur de vapeur de carburant
- Remplacer le filtre de carburant
- Remplacer le filtre de prise d'air de l'absorbeur

# 2009 ~ 2012 GRAND VITARA

# Calendrier d'entretien périodique

## Conditions de conduite rigoureuses



Un mode de vie !

Intervalle d'entretien	Service
5 000 km ou 3 mois	A
10 000 km ou 6 mois	A + B
15 000 km ou 9 mois	A
20 000 km ou 12 mois	A + B
25 000 km ou 15 mois	A + C
30 000 km ou 18 mois	A + B
35 000 km ou 21 mois	A
40 000 km ou 24 mois	A + B
45 000 km ou 27 mois	A
50 000 km ou 30 mois	A + B + C + D
55 000 km ou 33 mois	A
60 000 km ou 36 mois	A + B
65 000 km ou 39 mois	A
70 000 km ou 42 mois	A + B
75 000 km ou 45 mois	A + C + E
80 000 km ou 48 mois	A + B
85 000 km ou 51 mois	A
90 000 km ou 54 mois	A + B
95 000 km ou 57 mois	A
100 000 km ou 60 mois	A + B + C + D + F
105 000 km ou 63 mois	A
110 000 km ou 66 mois	A + B
115 000 km ou 69 mois	A
120 000 km ou 72 mois	A + B
125 000 km ou 75 mois	A + C



### NOTE

Intervalle d'entretien en fonction du temps ou le kilométrage, selon la première éventualité.

«Inspecter» désigne l'inspection, de nettoyage, d'ajustement, lubrification ou le remplacement, au besoin.

Remplacer «Suzuki LLC Super Blue» liquide de refroidissement moteur à 150 000 km ou 90 mois, et chaque 75 000 km ou 45 mois par la suite.

Remplacer la cartouche de l'EVAP à chaque km 250 000 ou 180 mois.

Remplacer le filtre de carburant à chaque 250 000 km ou 150 mois.

### SERVICE A

- Changer l'huile moteur et filtre à huile
- Inspection de la cartouche de filtre à air

### SERVICE B

- Inspecter les tuyaux déchappement et leurs fixations
- Inspection des disques et plaquettes de freins (avant, arrière)
- Inspection de tambours et segments de freins (le cas échéant)
- Inspection des pneus (y compris leur rotation)
- Inspection des roues
- Inspection des boulons et écrous de la suspension
- Inspection des arbres de transmission/Arbres moteurs
- Inspection de la direction, mouvement du volant de direction, timonerie
- Inspection de la direction assistée
- Inspectez toutes les serrures, charnières et verrous
- Inspection de l'élément filtrant du climatiseur (le cas échéant)
- En plus de ce qui précède, vérifier le niveau d'huile pour la transmission manuelle, du transfert et changer l'huile du différentiel à l'intervalle d'entretien 10 000 km ou 6 mois

### SERVICE C

- Courroie d'entraînement (inspecter tout trace de détérioration)
- Inspecter l'embrayage (transmission manuelle), pédale et niveau de liquide
- Inspecter les flexibles et canalisations de freins
- Vérifier le contrôle de niveau de liquide de freins
- Vérifier le contrôle de la course de pédale de freins, régler
- Inspection du levier et câble de freins, contrôle de mouvement du levier, réglage
- Inspection des roulements de roues
- Inspection de la suspension
- Remplacement de la cartouche de filtre à air
- Inspecter l'huile de boîte-pont manuelle (Suzuki 75W-80 d'origine)
- Changer l'huile de boîte-pont manuelle (autres que Suzuki 75W-80)
- Changer l'huile de transmission automatique
- Changer l'huile de transfert
- Changer l'huile de différentiel

### SERVICE D

- Inspection du jeu des soupapes (4-cylindre 2009)
- Inspecter les tuyaux flexibles et raccords du circuit de refroidissement
- Inspection des bobines d'allumage (capuchons de bougie)
- Inspecter le réservoir de carburant et son bouchon
- Inspecter les canalisations de carburant et leurs raccords
- Changement du réfrigérant moteur (Suzuki LLC Standard, Vert)
- Remplacement de l'élément filtrant du climatiseur (le cas échéant)

### SERVICE E

- Inspection des tuyaux flexibles du liquide pour transmission automatique (A/T)
- Changer l'huile de boîte-pont manuelle (Suzuki 75W-80 d'origine)

### SERVICE F

- Inspection du jeu des soupapes (4-cylindre 2010/2011)
- Inspecter des flexibles et tubes des systèmes antipollution
- Remplacez les bougies
- Remplacer le filtre de prise d'air de l'absorbent
- Changement des fixations des tuyaux d'échappement
- Changement de liquide de freins